LA PROMENEUSE ELEMENTE



Parfümiertes Kameo
Made by Cire Trudon

Messinglöffel
Made in Europa

Keramikschale
Made in Europa

Messingring
Made in Europa

Glas
Made in Italien

Unparfümiertes Teelicht
Made by Cire Trudon

Keramiksockel
Made in Europa

CIRE TRVDON
.1643.

LA PROMENEUSE GEBRAUCHSANWEISUNG

EINFÜHRUNG

· Platzieren Sie die „Promeneuse“ immer auf eine vollkommen ebene Fläche, fern von Kindern, Haustieren, Luftzügen und Vorhängen.

· Platzieren Sie die „Promeneuse“ niemals in die Nähe einer Wärmequelle.

· Legen Sie die Keramikschale auf den Messingring.

· Platzieren Sie den Löffel ganz mittig in der Schale.

· Legen Sie ein parfümiertes Kameo auf den Löffel.

· Heben Sie das Glas an und platzieren ein Teelicht, an die dafür vorgesehenen Stelle - unter der „Promeneuse“ - und zünden Sie dieses an.

· Setzen Sie das Glas sanft ab.

· Das parfümierte Kameo verflüssigt sich nach ca. 10 Minuten und beginnt seinen Duft freizusetzen.

· Dämpfe könnten auftreten wenn sich Wachs verflüssigt. Dies ist normal und unterstützt den Duft sich zu entfalten.

· Ein Teelicht hat eine Brenndauer von ca. 8 Stunden.

· Ein parfümiertes Wachs Kameo ermöglicht eine Beduftung von ca. 8 Stunden. Es ist möglich dieses einmalig oder mehrfach zu verwenden. Hierzu heben Sie einfach das Glas und ersticken die Flamme je nach Bedarf.

· Um das Wachs aus der Schale zu entfernen, stellen Sie sicher, dass die Schale mind. 4 Stunden nicht erhitzt wurde. Heben Sie den Löffel vorsichtig aus der Schale: das Wachs wird sich ganz leicht lösen lassen.

· Um das Wachs vom Löffel zu trennen: drehen Sie den Löffel um und mit Hilfe eines leichten Drucks löst sich das Wachs wie von selbst.

INSTANDHALTUNG

· Eventuelle Wachsrückstände auf Löffel und Schale lassen sich, falls erforderlich, durch leichtes Erhitzen mit Hilfe eines Feuerzeugs, entfernen. Danach entfernen sie das flüssige Wachs mit einem Papiertuch.

ACHTUNG: niemals Wachsreste unter heißem, laufendem Wasser entfernen. Nach dem Abkühlen könnten Rohre oder Spülmaschinensysteme verstopfen.

· Vermeiden Sie den Löffel oder die Schale mit einem Metallgegenstand zu reinigen, um Beschädigungen durch Kratzen vorzubeugen.

VORSICHTSMAßNAHMEN

· Versuchen Sie niemals die „Promeneuse“ anzuheben oder zu bewegen solange diese angezündet ist oder sich geschmolzenes Wachs in der Schale befindet

· Der Messinglöffel erhitzt sich mit dem Wachs Kameo. Vermeiden Sie jegliche Berührung mit dem Löffel solange das Wachs flüssig ist

· Die „Promeneuse“ ist nur für die Verwendung vom duftenden Wachs Kameo‘s von Cire Trudon vorgesehen

CIRE TRVDON
.1643.